

LEVITUJÍCÍ GLOBUS - VELKÝ NÁVOD K OBSLUZE



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, který vám přináší zážitek levitace. Při správném používání zeměkoule překonává gravitaci a volně se vznáší, zatímco podstava uvolňuje záporné ionty, což pomáhá čistit vzduch ve vaší kanceláři či pokoji. Tato funkce může pozitivně ovlivnit vaše zdraví.

Obrázek 1:



Příslušenství: Základna, Globus, Napájecí adaptér, Návod k obsluze

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | DIČ: CZ29261759


WWW.ESHOP.SOLLAU.CZ

LEVITUJÍCÍ GLOBUS - VELKÝ

NÁVOD K OBSLUZE



ČÁSTI PRODUKTU



1 Globus | 2 Základna | 3 LED úsporné svítidlo | 4 Napájení | 5 Generátor záporných iontů |
6 Elektromagnetický systém | 7 Kabel napájecího adaptéru | 8 Napájecí adaptér

INSTRUKCE

1. Položte Základnu "2" na stůl, jehož pracovní deska je ve vodorovné rovině.
2. Připojte Kabel napájecího adaptéru "7" do Napájení "4" v Základně "2" a následně připojte Napájecí adaptér "8" do elektrické sítě.
3. V tomto kroku můžete zapnout LED osvětlení "3" přepínačem na spodku Základny "2".
4. Prosím, držte oběma rukama Globus "1" 20 cm nad Základnou "2" tak, aby osa Globusu, která protíná severní a jižní pól, byla ve svislé poloze a směřovala přímo do středu Základny. Postupně spouštějte Globus směrem dolů ke Základně. Udržujte Globus ve stejné poloze a snažte se zabránit jeho naklonění nebo odchýlení od středu Základny (viz obrázek 7).
5. Když pocítíte sílu vycházející ze Základny "2" (s elektromagnetickým systémem), aniž byste se jí dotkli, znamená to, že jste našli levitační polohu systému (obvykle 10-20 mm nad povrchem Základny). Někdy budete možná muset ještě trochu upravit pozici Globusu "1", abyste dosáhli finální rovnováhy (viz obrázek 8). Jakmile ji najdete, můžete pomalu odstranit ruce pryč od Globusu. Ten bude nadále levitovat ve vzduchu a otáčet se (viz obrázek 9).
6. **Pozor: K úplnému vypnutí produktu dojde až po vytažení Napájecího adaptéru "8" z elektrické sítě.** Pokud dojde k přerušení napájení, Globus "1" přestane levitovat a spadne. Zařízení proto vypněte až po opatrném ručním sesazení Globusu z levitující polohy. Před vytažením Napájecího adaptéru z elektrické sítě vypněte také LED osvětlení "3" pomocí přepínače umístěného na spodku Základny "2".

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | DIČ: CZ29261759


WWW.ESHOP.SOLLAU.CZ

LEVITUJÍCÍ GLOBUS - VELKÝ

NÁVOD K OBSLUZE



Obrázek 7, 8, 9:



Běžné chyby a řešení problémů

Pokud jste narazili na problém uvedený v Tabulce 1, zkuste prosím doporučené řešení. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na výrobce.

Tabulka 1

Typy poruch	Možné příčiny	Doporučená řešení
Chyba napájení	Napájecí adaptér "8" není dobře zapojen.	Zkontrolujte, zda je Napájecí adaptér korektně zapojen.
Globus "1" nelevituje	Nedodržené instrukce ke správnému používání produktu nebo v blízkosti Základny "2" jsou magnetické interference.	Pozorně si přečtěte celý návod k obsluze a zkontrolujte pracovní prostředí produktu.
Roztřesený levitující Globus "1"	Na levitující Globus mohou působit vnější síly.	Zkontrolujte, zda nejsou v okolí nežádoucí vnější síly, například foukání větru. Pokud ano, pro správné fungování produktu je nutné je omezit.
Roztřesená Základna "2"	Nerovný či nestabilní stůl nebo magnetické rušení v okolí.	Zkontrolujte stabilitu a rovnost stolu a prověřte, zda se v okolí nenacházejí magnety nebo magnetické materiály, jako je železo. Pokud ano, zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi nimi a Základnou "2" tak, aby nedocházelo k jejich nežádoucímu vzájemnému ovlivňování.

Důležitá upozornění

Pokud produkt projevuje příznaky nefunkčnosti či poruchy a doporučená řešení uvedená v Tabulce 1 nepomohla, je důležité okamžitě přestat produkt používat a kontaktovat prodejce nebo výrobce pro další informace.

Pro správné a bezpečné fungování Základny "2" je nezbytné používat napětí nižší než je napětí ve veřejné elektrické síti. Proto pro napájení produktu vždy používejte dodaný Napájecí adaptér "8" podle instrukcí v tomto návodu. Technické parametry a informace o dodávaném Napájecím adaptéru jsou uvedeny na štítku přímo na Napájecím adaptéru. **Používejte pouze Napájecí adaptér "8", který byl dodán spolu s produktem, nebo adaptér, který schválil výrobce tohoto produktu.**

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | DIČ: CZ29261759

WWW.ESHOP.SOLLAU.CZ

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Nikdy nedovolte, aby části produktu dopadly na podlahu. Jakýkoli tvrdý náraz nebo srážka s jinými předměty může způsobit poškození systému.
2. Nikdy nevyjímejte magnet z magnetického levitačního systému.
3. Netřeste prudce se Základnou "2", ani do ní neudírejte.
4. Při osazování Globusu "1" do levitující polohy nad Základnou "2" se indukční cívky v systému zahřívají. S ohledem na tuto situaci doporučujeme následující postup:
 - a. Pokusy o umístění Globusu "1" do levitující polohy můžete opakovat, avšak snažte se to zvládnout v méně než 5 pokusech.
 - b. Pokud po 5 pokusech Globus "1" stále nelevituje, přerušete napájení Základny "2" (vypněte LED osvětlení "3" a odpojte Napájecí adaptér "8" z elektrické sítě) a nechte ji 5 minut vychladnout. Poté můžete pokusy opakovat.
5. Udržujte systém levitujícího Globusu "1" alespoň 20 cm od ostatních elektrických zařízení, jako jsou například notebooky, počítače, reproduktory, mobilní telefony atd. Magnetické rušení by mohlo negativně ovlivnit funkci systému.
6. Vysílačky, bezdrátové telefony a jiná silná elektromagnetická zařízení by měla být umístěna alespoň 1 metr od Základny "2". Vysoká úroveň elektromagnetického rušení může způsobit náhlou ztrátu levitace.
7. Když dojde k náhlému vypnutí systému, Globus "1" spadne směrem k Základně "2". Pokud produkt není používán, uchovávejte Základnu a Globus odděleně.
8. Výrobek není vhodný pro děti do 12 let.

Doplňující technické parametry

Název produktu: LEVITUJÍCÍ GLOBUS – VELKÝ
Koncentrace záporných iontů: 3 x 10⁶ M
Barva LED: modrá/bílá
Vzdálenost levitujícího globusu od základny: 15 mm
Velikost základny: průměr 190 x 45 mm

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: eshop@sollau.cz
IČ: 29261759 | DIČ: CZ29261759

WWW.ESHOP.SOLLAU.CZ